



EINBAUANLEITUNG FÜR UTS 812 Quarz-Pendelwerk mit Westminster 4/4 und Bim-Bam Schlag

ERSTINBETRIEBSNAHME

- Das Zeigerwerk ist bei Erstausslieferung werkseitig auf 12:00 eingestellt. Setzen Sie die Zeiger auf 12:00.
- Legen Sie pro Batteriekammer jeweils eine Batterie LR6 1,5 Volt, AA Batterie ein.
- Das Werk sollte problemlos anlaufen.
- Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit mittels des hinten angebrachten Drehknopfs ein. Lassen Sie nach jedem Überschreiten der 12:00 Positionen die volle Schlagzahl ausschlagen, und drehen Sie erst anschließend weiter.
Da das Schlagwerk vom Gehwerk entkoppelt ist, kann nur allein aus dem letzten ausgeführten Schlag geschlossen werden, welcher Schlag als nächstes auszuführen sein wird.
- Das Schlagwerk verbraucht mehr Batterieleistung als das Pendelwerk.
Es ist normal, dass gegen Ende der Batterielebensdauer, das Pendelwerk noch ausschlägt ohne das ein elektronische Schlag erzeugt wird.



NACH BATTERIEWECHSEL

- Neu Batterie einsetzen und mittels des Drehknopfes den Minutenzeiger auf 12:00 weiterdrehen und somit den nächsten elektronischen Schlag auslösen.
- Anzahl der Schläge zählen und anschließend den Stundenzeiger entsprechend der Schlagzahl versetzen.

Tel.: 0711 – 13271 – 0

Fax.:0711 – 13271 – 90

WWW.BOLEY.DE

Gebr. Boley GmbH & Co. KG, Julius-Hölder-Str. 32
D - 70597 Stuttgart

Einbauanleitung

Quarzpendeluhwerk mit 4/4 Westminster & Bim Bam Melodie

Typen: 812xxx oder 818xxx

Bitte lesen Sie die Einbauanleitung sorgfältig durch.

1. Auslieferung

Am Uhrwerk nach dem Auspacken keine Veränderung vornehmen.

Werksseitig, wird das Uhrwerk in folgender Stellung ausgeliefert.

Zeigerstellung 12:00 Uhr.

Melodieauswahl Bim Bam

Lautstärke maximal

2. Montagevorbereitung

Notwendige Materialien, wie Zifferblatt, Zeiger, Distanzscheibe, Zentralschraube und Zeigermutter bereitlegen.

3. Einbau.

- Die Distanzscheibe auf das Uhrwerk legen.
- Das Uhrwerk am Zifferblatt mit Zentralschraube befestigen.
- Den Aufhänger auf 12:00 Uhr Position ausrichten und die Zentralschraube fest anziehen.

4. Zeiger montieren und Kontrolle der Zeigerstellung

- Den Stundenzeiger auf 12.00 Uhr ausgerichtet auf den Zeigeransatz der Stundenwelle drücken und den Zeiger in dieser Position nicht drehen.
- Den Minutenzeiger auf 12.00 Uhr aufsetzen und mit der Zeigermutter festschrauben.

5. Kontrolle der Zeigerstellung

- Den Minutenzeiger mittels des Stellrades auf der Rückseite des Uhrwerks oder vorsichtig mit dem Finger am Minutenzeiger zurück auf Minutenposition 45 Minuten bewegen und langsam Richtung 12:00 Uhr Position bewegen. Wenn der Minutenzeiger genau auf der 12:00 Position ist, muss ein wahrnehmbares Klicken zu hören sein. Sollte dies nicht hörbar sein, wenn der Minutenzeiger exakt auf der 12 Uhr Position ist, dann bitte die Zeigerstellung wie folgt korrigieren. Das Stellrad auf der Rückseite mit dem Zeigefinger blockieren, wenn das Klickgeräusch zu hören ist und mit der anderen Hand den Minutenzeiger vorsichtig auf die 12 Uhr Position drehen. Zur Kontrolle das Stellrad auf der Rückseite wieder freigeben und noch einmal den Minutenzeiger auf Minutenposition 45 Minuten und dann langsam in Richtung 12:00 Uhr Position bewegen. Ggf. den Vorgang wiederholen.

6. Inbetriebnahme

- Batterien polrichtig einlegen.
- Das Uhrwerk beginnt zu laufen und schlägt zu jeder vollen Stunde. Die Stundenschläge, werden dabei aufaddiert, mit eins beginnend.
- Das Abgleichen des Viertel- oder Halbstundenschlags, erfolgt beim Erreichen der nächsten vollen Stunde.
- Die richtige Anzahl der Stundenschläge erfolgt, wenn das Uhrwerk über die nächste 1:00 Uhr Stellung läuft. Beim erstmaligen Erreichen der 1:00 Uhr Stellung synchronisiert das Uhrwerk die Stundenschläge. Es wird 13:00 Uhr nachmittags als Referenzzeit festgelegt.

Diese Funktion ist für die Zeitberechnung der Nachtabenkung wichtig. Sollte die Uhrzeit die Lautstärke bei Tag ab 10.15 reduzieren so müssen Sie die Uhr um 12 Stunden weiter drehen.

7. Batteriewechsel

Wann müssen die Batterien erneuert werden?

- Schlagfolge wird nicht richtig wiedergegeben.
- Klangqualität hat nachlassen
- Zeitanzeige nicht korrekt bzw. Uhrzeit steht.
- Pendelfunktion nicht aktiv

8. Inbetriebnahme nach dem Batteriewechsel

- Die Uhrzeit mittels des Stellknopfes auf der Rückseite neu einstellen oder die Zeit am Minutenzeiger mit Vorsicht vorwärts drehen.
- Das Schlagwerk wird automatisch beim Erreichen der 1:00 Uhr Position synchronisiert, wie in Punkt 6 beschrieben.