


# Bestückungsliste SW200 - Basisset

## contents list SW200 - Basicset

SELLITA Ersatzteil Sortiment  
 Basic  
**\*\* SW 200-1 \*\***  
 SELLITA spare parts assortment  
 Basic



24 Stück / 24 pieces      Nr.: 9800 9001 200

<b>203</b> Zwischenrad  <b>210</b> Kleinbodenrad	<b>227</b> Sekundenrad	<b>260</b> Wechselrad	<b>401</b> Aufzugwelle	<b>407</b> Kupplungstrieb  <b>410</b> Kupplungstrieb
<b>415</b> Sperrad	<b>420</b> Kronrad	<b>430</b> Sperrfeder	<b>435</b> Zeigerstellhebel	<b>443</b> Winkelhebel  <b>445</b> Winkelhebelfeder
<b>705</b> Ankerad  <b>710</b> Anker	<b>1481</b> Reduktionsrad  <b>1482</b> Mitnehmerrad	<b>1488</b> Klinkenrad mit Trieb <b>1530</b> Klinkenrad ohne Trieb	<b>180/1</b> Federhaus kplt.	<b>771</b> Zugfeder
<b>1497</b> Kugellager	<b>2556</b> CLD-Schaltad	<b>9433</b> Stopphebel		