

SMV

Ersatzteile . Spare Parts . Fournitures

Pos.	Benennung-Description	Artikel-Nr.
1	Vorderplatte vollst.	*
2	Hinterplatte vollst.	H-0304-000
3	Lagerbuchse 1,93	A-1051-000
4	Sechskantmutter M4	A-1082-000
5	Ansatzschraube	C-0480-000
6	Seiltrommel Gehw. vollst.	B-1306-000
7	Messingseil 1300 lg.	D-0241-000
8	Beisatzrad Gehwerk vollst.	B-1307-000
9	Federhaus Std. vollst.	B-1278-000
10	Sperrad	E-0191-000
11	Sperrfeder	D-0726-000
12	ZylSchr. M2,5x3 DIN84	C-0384-000
13	Beisatzrad Std. vollst.	B-0203-000
14	Nagelrad vollst. mit Stern	B-0161-000
15	Schöpferrad vollst.	B-0052-000
16	Flügelrad Std. vollst.	B-0141-000
17	Flügel Std. vollst.	B-1318-000
18	Federhaus Viertel vollst.	B-1279-000
19	Beisatzrad Viertel vollst.	B-1362-000
20	Herzrad vollst.	B-1361-000
21	Fallenrad vollst.	B-0031-000
22	Flügelrad Viertel vollst.	B-0115-000
23	Flügel Viertel vollst.	B-1315-000
24	Wechselrad vollst.	B-0019-000
25	Unterlegscheibe 3,1x7x0,4	C-0269-000
26	Sicherungsscheibe 1,5	C-0242-000
27	Vierteltrieb vollst.	B-1134-000

Pos.	Benennung-Description	Artikel-Nr.
28	Auslösung klein vollst.	B-1135-000
29	Auslösungseinheit vollst.	B-1136-000
30	Zugfeder	C-0654-000
31	Regulierhebel vollst.	B-0037-000
32	Schöpfer vollst.	B-0309-000
33	Rechen vollst.	B-1137-000
34	Rechenhaken vollst.	B-0158-000
35	Drehfeder	C-0122-000
36	Einfallscheibe vollst.	B-0025-000
37	Fallenradscheibe vollst.	B-0308-000
38	Malteserrad 1	E-0331-000
39	Klemmsicherung 4 MFRC	C-0552-000
40	Schaltscheibe vollst.	B-1163-000
41	Schaltstern vollst.	B-1164-000
42	Hülse	A-0990-000
43	Abstellung vollst. Umschalt	B-1166-000
44	Fixierhebel vollst.	B-1168-000
45	Sperrklinke vollst.	B-1171-000
46	Drehfeder	C-0632-000
47	Minutenrad vollst.	*
48	Zeigerrad vollst.	*
49	Zeigermutter	A-0349-000
50	Walzenstift	*
51	Zwischenrad vollst.	*
52	Gangrad vollst.	*
53	Hammerwerkplatte vollst.	B-1216-000
54	Hammerstiel Viertel vollst.	B-1220-000

56 Sp 57 Ha 58 St 59 Se 60 St 61 Se 62 Ar 63 W 64 Si	ammerstiel Viertel 2 vollst. Dielwalze Umschalt vollst. Dielwalze Unschalt vollst. Dielwalze Umschalt vollst. Dielwalze Unschalt	B-1221-000 B-1217-000 D-0744-000 C-0080-000 A-0490-000 B-1218-000 C-0276-000 B-1219-000 G-0418-000
57 Ha 58 St 59 Se 60 St 61 Se 62 Ar 63 W 64 Sie	ammerwerkplatte hintere ellring vollst. echskantmutter M4 undenhebel vollst. enkschr. M2,5x5 DIN965 htriebsrad vollst. echsel Viertel	D-0744-000 C-0080-000 A-0490-000 B-1218-000 C-0276-000 B-1219-000
58 St 59 Se 60 St 61 Se 62 Ar 63 W 64 Si	ellring vollst. echskantmutter M4 undenhebel vollst. enkschr. M2,5x5 DIN965 ntriebsrad vollst. echsel Viertel	C-0080-000 A-0490-000 B-1218-000 C-0276-000 B-1219-000
59 Se 60 St 61 Se 62 Ar 63 W 64 Si	echskantmutter M4 undenhebel vollst. enkschr. M2,5x5 DIN965 ntriebsrad vollst. echsel Viertel	A-0490-000 B-1218-000 C-0276-000 B-1219-000
60 St 61 Se 62 Ar 63 W 64 Si	undenhebel vollst. enkschr. M2,5x5 DIN965 ntriebsrad vollst. echsel Viertel	B-1218-000 C-0276-000 B-1219-000
61 Se 62 Ar 63 W 64 Si	enkschr. M2,5x5 DIN965 htriebsrad vollst. echsel Viertel	C-0276-000 B-1219-000
62 Ar 63 W 64 Sid	ntriebsrad vollst. echsel Viertel	B-1219-000
63 W 64 Sid	echsel Viertel	
64 Si		G-0418-000
	charungeechaiba 2 2	0 0 1 10 000
	cherungsscriebe 3,2	C-0244-000
65 Ur	nschaltwelle vollst.	B-0834-000
66 Dr	ruckfeder	C-0121-000
67 Ur	mschaltnocken vollst.	B-1222-000
68 St	undenhebel 1 vollst.	B-1139-000
69 Ve	erbindungsstab	D-0720-000
70 Ur	mschalthebel	*
71 Sc	chalthebelwinkel	*
72 Zy	/lSchr. M2,5x3	C-0384-000
73 Zy	/lSchr. M2,5x3	C-0553-000
74 Ar	nkerbrücke vollst.	*
75 Ar	nker mit Weiser vollst.	B-1314-000
76 Pe	endelfeder	*
77 Sc	chraube für Pendelfeder	A-0434-000
78 Pe	endelfederschutz	D-0240-000
79 Zy	/lSchraube M2,5x5	C-0375-000
	endelverlängerung vollst.	B-0446-000

Bei der Bestellung sind die folgenden Angaben zu machen:

- 1. Werktyp
- 2. Serien-Nr.
- 3. Artikel-Nr.

(Pendellänge: siehe Hinterplatine)

* Abhängig vom Werktyp

When ordering, please specify the following details:

- 1. Type of movement
- 2. Serial-No.
- 3. Part-No. (Art.-Nr.)
- (see back plate for pendulum length)
 * Dependent on the Type of movement

Veuillez s'il vous noter dans toutes vos commandes les details suivants :

- 1.Type de mouvement
- 2. No. de Serie
- 3. No. d' Article (Art.-Nr.)

(voir piece No 2 pour la longeur du balancier)
* Dependant de Type de mouvement