

Bestückungsliste SW500 - Basisset

contents list SW500-Basicset

SELLITA Ersatzteil Sortiment
 Basic
**** SW 500 ****
 SELLITA spare parts assortment
 Basic



24 Stück / 24 pieces

Nr.: 9800 9001 500

180/1 Federhaus kplt	224 Sekundenrad	401 (ø 0.90mm) Aufzugwelle 401 (ø 1.20mm) Aufzugwelle	705 Ankerrad 710 Anker	1481 Reduktionsrad 1482 Antriebsorgan
201 Großbodenrad 210 Kleinbodenrad	240 Viertelrohr	2611 Rastfeder	1428 Sperrklinke	1488 Klinkenrad
1497 Kugellager	8086 Schwingtrieb	8320 Kupplungsfeder 8335 Schalthebefeder	771 Zugfeder	1142 AUT-Brücke
8020 Minutenzählrad	8600 Stundenzählrad 8690 Blockierhebel	8730 Feder f. Stunden- herzhebel		