



- = 1-3 drops synthetic oil Clock 859
- = Grease (Etsyntha Vaseline 3000)
- = Liquid grease Clock 859/8

SPW
Ersatzteile . Spare Parts . Fournitures

Pos.	Benennung-Description	Artikel-Nr.
1	Vorderplatte vollst.	*
2	Hinterplatte vollst.	H-0276-000
3	Lagerbuchse 1,93	A-1051-000
4	Sechskantmutter M4	A-1082-000
5	Federhaus Gehw. vollst.	B-1277-000
6	Sperrad	E-0191-000
7	Sperrfeder	D-0726-000
8	Zyl.-Schr. M2,5x3 DIN84	C-0384-000
9	Beisatzrad Gehwerk vollst.	B-0887-000
10	Federhaus Std. vollst.	B-1278-000
11	Beisatzrad Std. vollst.	B-0203-000
12	Nagelrad vollst. mit Stern	B-0161-000
13	Schöpferrad vollst.	B-0052-000
14	Flügelrad Std. vollst.	B-0141-000
15	Flügel Std. vollst.	B-1318-000
16	Federhaus Viertel vollst.	B-1279-000
17	Beisatzrad Viertel vollst.	B-1362-000
18	Herzrad vollst.	B-1361-000
19	Fallenrad vollst.	B-0031-000
20	Flügelrad Viertel vollst.	B-0115-000
21	Flügel Viertel vollst.	B-1315-000
22	Wechselrad vollst.	B-0019-000
23	Unterlegscheibe 3,1x7x0,4	C-0269-000
24	Sicherungsscheibe 1,5	C-0242-000
25	Vierteltrieb vollst.	B-1134-000
26	Auslösung klein vollst.	B-1135-000

Pos.	Benennung-Description	Artikel-Nr.
27	Auslösungseinheit vollst.	B-1136-000
28	Zugfeder	C-0654-000
29	Regulierhebel vollst.	B-0037-000
30	Schöpfer vollst.	B-0309-000
31	Rechen vollst.	B-1137-000
32	Rechenhaken vollst.	B-0158-000
33	Drehfeder	C-0122-000
34	Einfallscheibe vollst.	B-0025-000
35	Fallenradscheibe vollst.	B-0308-000
36	Schaltscheibe vollst.	B-1163-000
37	Schaltstern vollst.	B-1164-000
38	Hülse	A-0990-000
39	Abstellung vollst. Umschalt	B-1166-000
40	Fixierhebel vollst.	B-1168-000
41	Sperrklinke vollst.	B-1171-000
42	Drehfeder	C-0632-000
43	Minutenrad vollst.	*
44	Zeigerrad vollst.	*
45	Zeigermutter	A-0349-000
46	Walzenstift	*
47	Zwischenrad vollst.	*
48	Gangrad vollst.	*
49	Hammerwerkplatte vollst.	B-1252-000
50	Hammerstiel Viertel vollst.	B-1249-000
51	Hammerstiel Viertel 2 vollst.	B-1250-000
52	Spielwalze Umschalt vollst.	B-1253-000

Pos.	Benennung-Description	Artikel-Nr.
53	Hammerwerkplatte hintere	D-0734-000
54	Stellring vollst.	C-0080-000
55	Anheber vollst.	B-1248-000
56	Sicherungsscheibe 2,3	C-0243-000
57	Senkschr. M2,5x5 DIN965	C-0276-000
58	Antriebsrad vollst.	B-1317-000
59	Wechsel Viertel	G-0419-000
60	Sicherungsscheibe 3,2	C-0244-000
61	Wechsel groß vollst.	B-1242-000
62	Sicherungsscheibe 1,9	C-0407-000
63	Umschaltwelle vollst.	B-0834-000
64	Druckfeder	C-0121-000
65	Umschaltgabel vollst.	B-1251-000
66	Stundenhebel vollst.	B-1238-000
67	Umschalthebel	*
68	Schalthebelwinkel	*
69	Zyl.-Schr. M2,5x3	C-0384-000
70	Zyl.-Schr. M2,5x3	C-0553-000
71	Ankerbrücke vollst.	*
72	Anker mit Weiser vollst.	B-1314-000
73	Pendelfeder	*
74	Schraube für Pendelfeder	A-0434-000
75	Pendelfederschutz	D-0240-000
76	Zyl.-Schraube M2,5x5	C-0375-000
77	Pendelverlängerung vollst.	B-0444-000

Bei der Bestellung sind die folgenden Angaben zu machen :

1. Werktyp
 2. Serien-Nr.
 3. Artikel-Nr.
- (Pendellänge: siehe Hinterplatte)
 * Abhängig vom Werktyp

When ordering, please specify the following details :

1. Type of movement
 2. Serial-No.
 3. Part-No. (Art.-Nr.)
- (see back plate for pendulum length)
 * Dependent on the Type of movement

Veillez s'il vous noter dans toutes vos commandes les details suivants :

- 1.Type de mouvement
 2. No. de Serie
 3. No. d' Article (Art.-Nr.)
- (voir piece No 2 pour la longueur du balancier)
 * Dependant de Type de mouvement