



## Bedienungsanleitung für Poliertrommel - Towalisiertrommel

1. Bitte befüllen Sie die Poliertrommel zu ca. 2/3 mit Polierkörper Ihrer Wahl.
2. Betten Sie anschließend die zu polierende Teile in die Polierkörper ein. Bitte beachten Sie, dass Sie Räder und Platinen nicht zusammen in einem Poliervorgang towalisieren. Sie vermeiden so Schäden an den Räder bzw. Platinen.
3. Befüllen Sie die Poliertrommel bis knapp unterhalb des Oberkante mit einfachem Leitungswasser.
4. Geben Sie zusätzlich zum Wasser das Schleifcompound „C“ hinzu. Die Menge der Flüssigkeit ist in Abhängigkeit des Verschmutzungsgrades zu dosieren. Bitte verwenden Sie zwischen 2-10ml pro Liter.
5. Verschließen Sie die Poliertrommel zuerst mittels dem Gummideckel und dem Aluminium-Überdeckel mit der beiliegenden Rändelschraube.
6. Legen Sie die Poliertrommel auf das Poliermaschine und schalten Sie das Gerät ein.
7. Nach ca. 1-5 Stunden, je nach Verschmutzungsgrad und gewünschtem Ergebnis, schütten Sie den Inhalt der Poliertrommel in ein Sieb, um so die Flüssigkeit abzugießen und die Räder und Platinen von den Polierkörpern zu separieren.
8. Spülen Sie die Werkteile gut mit Wasser und behandeln Sie die Platinen bzw. Räder eventuell mit einem Rostschutzmittel.