

## Modulgrav - Auswechseln des Spanndrahts

Zum Wechseln des Spanndrahts muss das Ringinnen-Modul zunächst vom Graviertisch abgeschraubt werden.

Dann ist die Rückwand durch Entfernen der 4 Halteschrauben zu öffnen.

Benötigtes Werkzeug (1 Flachzange, 1 kleiner Hammer) und den mitgelieferten konischen Arretierstift bereitlegen.

Vorgehensweise	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alten Spanndraht entfernen.</li> <li>2. Neuen Spanndraht einführen (Elma Best. Nr. 400 000 6061)</li> <li>3. Spanndraht von rechts durch die Rändelmutter (A) einführen.</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Spanndraht in der Nut der Welle 2x im Uhrzeigersinn umwickeln.</li> <li>5. Spanndraht durch linke Gehäuse- Durchführung (B) nach außen bringen und mit einer Zange gezogen halten.</li> <li>6. Dünneres Ende des Arretierstifts von außen in Austrittsdurchführung stecken und vorsichtig mit dem Hammer fixieren.</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Laufwagen in der Mitte des Moduls positionieren. Schwarzen Kunststoffnippel mit der Zange fassen und dadurch den Spanndraht nach außen ziehen. Gleichzeitig durch drehen der Rändelmutter (C) im Gegen-Uhrzeigersinn die Spannung des Drahtes einstellen.</li> <li>8. Anschließend M4 Kontermutter mit Gabelschlüssel SW 7 fixieren.</li> </ol>	

Spanndraht auf richtige Lage, Spannung und Gängigkeit prüfen.

Rückwand montieren.

Ringinnenmodul wieder auf dem Graviertisch der Modulgrav fixieren.

**Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Technischen Support:**

Telefon: + 49 - 7731 882 280

mailto: [support@elma-ultrasonic.com](mailto:support@elma-ultrasonic.com)