

DER PROFESSIONELLE GLASWECHSEL FÜR DIE LINIEN MEISTER UND MAX BILL BY JUNGHANS



Glaszangen-Set 42.745-1734

Inhalt:

- 1 Glaszange 42.816-1000
- 1 Zangeneinsatz \varnothing 37,80 mm für max bill Chronoscope 42.816-0027
- 1 Zangeneinsatz \varnothing 35,80 mm für max bill Automatic 42.816-0028
- 1 Zangeneinsatz \varnothing 32,4 mm für max bill Handaufzug 42.816-0029
- 1 Zangeneinsatz \varnothing 30,7 mm für max bill Damen 42.816-0035
- 1 Zangeneinsatz \varnothing 37,75 mm für Meister Agenda, Chronoscope & Kalender 42.816-0031
- 1 Zangeneinsatz \varnothing 35,75 mm für Meister Classic, Automatic & Chronometer 42.816-0032
- 1 Zangeneinsatz \varnothing 35,10 mm für Meister Handaufzug 42.816-0033
- 2 Gläser für max bill Chronoscope 42.197-2307
- 2 Gläser für max bill Automatic 42.197-2306
- 2 Gläser für max bill Handaufzug 42.197-2308
- 2 Gläser für max bill Damen 42.197-2309
- 2 Gläser mit Distanzring für Meister Kalender & Agenda 42.197-2305
- 2 Gläser für Meister Chronoscope 42.197-2310
- 2 Gläser für Meister Classic, Automatic & Chronometer 42.197-2311
- 2 Gläser für Meister Handaufzug 42.197-2312
- 2 Gläser für Meister Damen 42.197-2318
- 1 Glashalter 42.816-0030

Bedienungsanleitung Glaszangenset 42.745-1734

Bitte achten Sie beim Glaswechsel auf eine staubfreie Umgebung. Für die Meister Kalender und Agenda finden Sie zusätzliche Arbeitsschritte in rot.



Schritt 1:
Den Passenden Zangeneinsatz mit der Laserung nach oben in die Glaszange einsetzen. Dazu die Glaszange durch Druck nach außen leicht öffnen.



Schritt 2:
Den Einsatz passgenau auf die Uhr aufsetzen.



Schritt 3:
Die Glaszange zusammendrücken und das Glas vorsichtig abheben.



Schritt 4:
Das Zifferblatt reinigen.



Schritt 4 A:
Den Distanzring mit der schrägen Kante nach oben bereit legen.



Schritt 4 B:
Den Distanzring auf das Zifferblatt auflegen.



Schritt 4 C:
Den Distanzring zentrisch auf dem Zifferblatt ausrichten.



Schritt 5:
Das Glas aus der Glaszange entnehmen.




Schritt 6:
Neues Glas mit der Wölbung nach oben in den Glashalter einlegen.



Schritt 7:
Die Glaszange auf das neue Glas auflegen und leicht nach unten drücken. Um das Glas aufzunehmen, die Glaszange leicht zusammen drücken.



Schritt 8:
Die Glasunterseite vor der Montage reinigen.



Schritt 9:
Prüfung ob das Glas parallel zum Einsatzrand eingespannt ist.



Schritt 10:
Das Glas passgenau an den inneren Gehäuserand ansetzen. Die Glaszange entspannen und abheben.



Schritt 11:
Die Glaszange auf die Uhr aufsetzen und entspannen. Das Glas beim Abheben der Zange mit dem Finger leicht nach unten aus der Glaszange drücken.



Schritt 12:
Mittels leichtem Druck auf das Glas überprüfen ob das Glas fest sitzt. Das Glas rastet gegebenenfalls ein.



Schritt 12 A:
Kontrolle auf korrekten Sitz des Distanzrings. Der Distanzring darf nicht sichtbar sein.



Schritt 13:
Kontrolle auf korrekten Glassitz.



Schritt 14:
Glaszange durch Druck nach außen öffnen und Einsatz entnehmen.